接続・設定するときにお読みください



PA-WM3800R

本書は、読んだあとも大切に保管してください。

メンテナンスバージョンアップ機能について

メンテナンスバージョンアップ機能は、本商品のソフトウェアに重要な更新があった場合、自動でバージョンアップする機能で す。この機能に必要な本商品の機器情報をNFCアクセステクニカ株式会社のサーバに通知いたします。詳細は「メンテナンスバー ジョンアップ機能 機器情報の扱いについて」つなぎかたガイド② をご覧ください。

# 箱の中身をチェックしよう

不足しているものがありましたら、別紙に示すお問い合わせ先にご連絡ください。



□つなぎかたガイド①(本書)

つなぎかたガイド②(別紙)

※本体の色に関係なく動作 は共通です。

保証書(別紙)

※ACアダプタの形状は変更になる場合 があります。



らくらく無線フターNFX Windows XP 32ビット)用USB通信情報ファイル(infファイル)や取扱説明書(PDFファイル)※ □ USB給電ケーブル(黒) ファイルノや取扱的 を収録しています。 スマートフォンなどに給電す ※PDF形式のファイルをお読みいただく ためには、Acrobat Reader 5.0以上が ーブルの形状は

変更になる場合があります。

**※こちらはオプション品です。** □ クレードル



□取扱説明書 (クレードル用) □ 保証書(別紙)

ストールしてください。

Aterm WM3800R つなぎかたガイド① 第2版

(0

いない場合は、アドビシステムズ社の ホームページからダウンロードしてイン

#### 本商品のご利用上の注意

Aterm WM3800F

- ●ポケットの中に入れて使用したり、皮膚に触れた状態で使用しないでくだ い。低温やけどを起こす可能性があります。
- ●無理な力が掛かるところ(ポケットなど)に入れないでください。故障や
- ●本商品を移動するときは、ACアダプタ、USBケーブルを取り外してくだ さい。故障の原因となることがあります。
- ●本商品を落とさないでください。強い衝撃を与えると故障します。
- ●本商品の充電池は内蔵バッテリです。お客様ご自身では、充電池の交換は
- ●充電池には寿命があります。充電のしかたによっては、劣化しやすくなり
- ますので、寿命を延ばす利用方法をお勧めします。 • 満充電を繰り返すと劣化が早くなりますので、1目盛になってからの充電をお勧めします。
- 必要に応じて「ロングライフ充電」機能をご活用ください。
- ●充電池は消耗品です。使用状態などによっても異なりますが、満充電されている 場合は、最大約8時間(パワーセーブ通信設定時 最大約10時間)の利用ができます。満充電時でも、3時間程度しか使用できなくなった場合は、充電池の寿命が 考えられますので、充電池の交換をお勧めします。交換については、別紙に記載の
- ●本商品を保管される場合は、充電池の性能や寿命を低下させないために、次の
- 満充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管はしないでください。 • 電池残量なしの状態(本体の電源が入らない程度消費している状態)での保管はし
- 高温になる場所に置かないでください。長期間保管する場合は、涼しい場所に置
- また、長期間 (半年以上) お使いにならない場合、製品の電池特性を維持するた め半年に一度、電池残量を確認し、40%程度充電することをお勧めします。
- 充電池が電池残量なしの状態で長期間(1年以上)保管しますと、充電池が充電 できなくなることがあります。 (保管されている温度により充電できなくなるまでの期間は変わります。) ●電池が高温になった場合、電池を長持ちさせるために電池残量が90%程度に

なったら充電を停止することがあります。

- ●下記のような使用状況により、本体が高温になった場合は、自動的に動作を 停止します。その場合、本体温度が下がってから電源を入れてください。 • 直射日光に当たるところで使用した場合
- かばんなどに入れて密封して使用した場合

- ●無線LAN子機側の仕様によってはウェイティングに移行しない場合があります。 そのときは、無線 LAN 子機側の WiFi 接続を OFF にしてください
- ●本商品をコードレス電話機やテレビ、ラジオなどの近くで使用すると、コー ドレス電話機の通話にノイズが入ったり、テレビ画面が乱れるなど受信障害 の原因となる場合があります。

# このような場合は、お互いを数 m 以上離してお使いください。

# 本商品を充電してから電源を入れよう

# 充電をする

# 必ず充電してからご使用ください。

電源ボタン(小)を押しても POWER ランプが緑点灯しない場合は、電池残量がないこと が考えられます。ACアダプタに接続して30分以上充電してから電源を入れ直してください。

本商品のUSBポート、またはクレードル(オプション品)のACアダ プタ接続ポートにACアダプタ(添付品)のUSBコネクタを接続する









JSBコネクタの表と裏を逆にすると接続できません。逆に挿した状態で無理に接続すると USBコネクタを破損させる場合がありますのでご注意ください。

### ACアダプタ(添付品)の電源プラグを電源コンセントに接続する

ACアダプタは必ず本商品に添付のもの(ラベルに[AL1-003685]. 「AL1-002272」と記載されているもの) をお使いください。また、 本商品に添付の AC アダプタは他の製品に使用しないでください。



クレードルを使用する場合は、 本商品を奥まで確実にセットし てください。



## POWERランプが橙点灯することを確認する

※充電は約3.5時間で完了します。(電源OFFで電池残量がない状態から充電した場合) ※ロングライフ充電の場合は満充電になりませんので、ご注意ください。



充電が完了するとPOWERランプが消灯 (電源OFF 時)または緑点灯(電源ON時)に変わります。 自動消灯機能やウェイティングなどをご利用する場合 は、充電完了後にACアダプタを取り外してください。

動作中での充電、本体もしくは充電池の温度が高い場合には、電池残量が90%程度で充電を 充電は、0℃~35℃の環境で行ってください。低温または高温の環境では、本体保護のため充

電を中止することがあります。

充電完了後は、ACアダプタを取り外して手順4に進んでください。

## 電源を入れる

# 本商品のPOWERランプが緑点灯し、ディスプレイに「Aterm」と 表示されるまで電源ボタン(⑴)を押して電源を入れる

本商品の起動中はPOWERランプが緑点滅し、ディスプレイに「Please Wait」と表示さ れます。約1分で起動し、POWERランプが緑点灯になります。



起動後しばらく待ち、POWERランプが緑点灯していることを確認する

あらかじめ、WiMAX サービス加入契約している場合、初回起動時に契約情報の書き込み (約5分)が行われます。その後、再起動(約1分)します。POWERランプが緑点灯 ディスプレイが表示されるまで本商品の電源は切らないでください。

●電波状況などにより、契約情報の書き込みに時間がかかる場合があります。 契約情報の書き込みが正常に行われないと、ディスプレイに「回線未契約」と表示さ れます。その場合には電源を入れ直してください。

●5分以上待ってもディスプレイ表示が「回線契約中」の場合は、WiMAXサービス加入 契約が完了していません。そのままSTEP ② 、❸へ進み「ポータルサイトが開いたと きは」を参照してサービス加入契約を完了させてください。

POWERランプのみ緑点滅している場合は故障ではあり ません。自動消灯中またはウェイティング中です。(本 書の裏面「ランプ/ディスプレイ表示について」参照) SETボタン(set)または電源ボタン((l))を押すと、通常の ランプ表示状態に戻ります。



# 本商品と接続しよう

※有線LAN/無線LANをともにご利用になる場合は、有線/無線接続のそれぞれの方法で本商品を接続してください。



USB通信ケーブル(白)(添付品) で本商品とパソコンを接続する ※添付品以外のUSBケーブルを使用しないでください。

※無線LANの同時接続は最大10台です。

Mac OS X

またはOS X

をお使いの場合

つなぎかたガイド②の「本商品の無

線LAN設定について」を参

\*Mac OS X v10.5/v10.6 の場合

は、らくらく無線スタート EX で設

※らくらく無線スタートEXで設定する場

合は、CD-ROM内の「mac\_rakuraku」

フォルダにある「WREX\_MAC\_SETUP」

V1040.ZIP」を解凍し、「らくらく無線

スタート EX」 アイコンをお使いの Mac

にドラッグアンドドロップしてから設

照して設定してください。

定することができます。

定してください。

WPSで設定します。

WPS機能に対応している場合は

※Windows XP (SP3) には対応してい

裏面「WPSで接続する場合」をご覧くだ

さい。 取扱説明書 (CD-ROMに収録) P3-7

WPSで設定できます

有線で接続の場合

シ ネットワークに接続する場合

USBの場合

- 本商品を USB 接続ではじめてネットワーク接続する場合には、以下の設定が必要です。
- Windows XP (SP3) パソコンの場合
- 「ハードウェアの更新ウィザード」画面が表示される ② 添付の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットする
- 3 [いいえ、今回は接続しません] を選択し、[次へ] をクリックする
- 4 インストール方法を選択で、[一覧または特定の場所からインストール]を 選択し、「次へ」をクリックする
- ⑤ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、「リムーバブルメディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索」にチェックされているのを確認して[次へ] をクリックする

◆ ご利用の子機を選択して、それぞれの手順にしたがって本商品に無線 LAN 接続してください。

※パソコンに接続されたUSB/LANケーブルは外してください。

6 [完了] をクリックする

無線で接続の場合

無線LAN内蔵パソコンの場合

らくらく無線スタートEXで

●パソコンのファイアウォール、ウイルス

チェックのソフトを有効にしている場合

は、いったん停止しないと設定できない

場合があります。(停止方法はパソコンま

たはソフトウェアメーカへお問い合わせ

イヤレス)LAN を有効(ON)

※設定方法がご不明な場合は、パソ

らくらく無線スタート EX で

無線設定をする

コンメーカへお問い合わせください。

Windows 8

Windows 7

をお使いの場合

設定します。

ください。)

STEP2 ~


Windows Vista

Windows XP (SP3)

Mac パソコンの場合 ◆ 本商品を USB 接続すると「新しいネットワークインターフェイスが検出さ れました」と画面表示される

② [ "ネットワーク" 環境設定] をクリックする

③「ネットワーク」の画面が表示されたら、IPv4の構成で「DHCPサーバを 使用」が表示されているのを確認し、[適用] をクリックする



その他の無線LAN端末の

**場合** (※3)

クレードル(オプション品)を使用する場合

クレードルに本商品を奥まで確実にセット



本商品以外の無線LANアクセスポイント(親機)で、無線LANによるインターネット接続をしている場合

STEP② が終わるまで(本商品からのインターネット接続が確認できるまで)の間、本商品以外の無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切っておいてください



#### らくらくQRスタートで 設定する

スマートフォン・タブレット端末 をお使いの場合は、つなぎかたガイド② 端末専用アプリを使って簡単に無 線LAN接続をしよう」をご覧くだ

#### らくらく無線スタートで設定してください。 無線LAN端末(子機)の取扱説明書などを参照して設定をして

インターネット接続設定、ネットワーク設定の画面で「らくらく 無線スタート」を選択し、案内にしたがって設定してください。 POWERランプ SETボタン/



# ゲーム機の設定例(ニンテンドー 3DS の場合)

む ゲーム機本体の無線スイッチを ON にする 2 ホーム画面で「本体設定」を選択し、「はじめる」をタッチ

3 「インターネット設定」をタッチする

インターネット接続設定」をタッチする ⑤ 「接続先の設定」をタッチし、「自分で設定する」をタッチ

(※1)らくらく無線スタートに対応した無線LAN端末(子機)は、別紙に記載の

⑤「らくらく無線スタート」をタッチし、画面の案内にした がって設定する

ホームページでご確認ください。 (※2) Wii、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS、ニンテンドーDSi、 ニンテンドー DS Lite、PSP。「ブレイステーション・ボータブル」、

取扱説明書 (CD-ROMに収録) P3-1 (※3) WPS機能に対応した子機の場合 取扱説明書 (CD-ROMに収録) P3-7 を参照してください。

つなぎかたガイド②の「本商品の無線LAN設定について」を参照して設定してください。

# インターネットに接続しよう

### パソコンのファイアウォール、ウィルスチェックをいったん停止していた場合は、有効に戻してください。

インターネットに接続して、接続状態を確認してみましょう。

らくらく無線スタートEXおよびWPSで設定ができない場合は、 **取扱説明書(CD-ROMに収録) P3-14~P3-39** を参照して「ワイヤ

レスネットワーク接続」で無線設定してください。

ディスプレイで電波受信レベルが点灯し、圏外でないことを確認する WiMAX 通信サービスエリア内で電波が届いていることを確認してください 電波受信レベルが1本(弱レベル)ではWiMAXの電波が不安定で、通信の失敗となる場合があります。 電波状態の良い場所に移動させてください。

ディスプレイの接続状態で、WiMAXが表示されていることを確認する



WWWブラウザ(Internet Explorerなど)のアプリケーションを起動する


外部のホームページを開く (例)http://www.necat.co.ip/

> 🍑 申し込み終了のメッセージ「WiMAX サービスにお申し込みいただきありがとう ございます。」が表示された場合は、そのまましばらくお待ちください。情報の 書き込みをして、再起動します。 書き込み中はディスプレイに「契約書込中」と表示されます。

# ポータルサイトが開いたときは

本商品を起動し、インターネットに接続したときにポータルサイト画面が表示された場合は、サービス加入契約が完了 していません。画面の案内にしたがってサービス加入契約を完了させてください。なお、事前にご契約されているにも かかわらず、WiMAX ポータルサイト画面が表示されるときは、ご契約したサービス事業者にお問い合わせください。 ※ディスプレイに「契約書込中」と表示されているときは、本商品が情報の書き込みを行っています。完了すると再起動します。POWERランプが緑点灯し、 ディスプレイが表示されるまで本商品の電源は切らないでください。





# 公衆無線LANサービスについて

本商品は、公衆無線 LAN サービスに対応しています。

公衆無線 LAN サービスエリアの中にいる場合、WiMAX 網を経由しないでインターネットに接続することができます。

※ WIMAX 回線契約と別途、公衆無線 LAN サービスの契約が必要です。 契約後にクイック設定 Web 画面の公衆無線 LAN 設定で設定します。

WiMAX と公衆無線 LAN の接続を電波状態などにより切り替えて使用します。(初期値は、公衆無線 LAN 機能を「使用しない」です。)[取扱説明書(CD-ROMに収象) P6-2)

# WPSで接続する場合(Windows 8/7/Windows Vista(SP2))

※ Windows 8 の場合は、[スタート] 画面で [デスクトップ] を選択してから始めてください。

※ ここでは Windows 8 の画面を主な例として説明しています。


※設定方法は、パソコンの取扱説明書を参照してく パソコンの通知領域(タスクトレイ)にあ

Windows Vista Windows 8/7

フリック後、

接続]を選択。

SSIDを選択し、 るネットワークアイコンから、ネットワー クの一覧画面を表示する クリック







以降画面にしたがってインストールする

ボタン押下の案内画面が表示されたら、すぐにらくらくスタートボタン(557)を 長押し(約6秒)して、ディスプレイに「WiFi 設定」と表示されたら放す 以降、Windows Vista の場合は[次へ] をクリックし、画面にしたがってください。

しばらくして接続が完了すると、POWER ランプが約 10 秒間橙点灯します。



たは赤点滅します。 再度 1 からやり直しても失敗する場合は、 2 で表示される画面か

Windows 8で、PCの共有についての選択画面

が表示された場合は、「はい、共有をオンにして デバイスに接続します」をクリックしてください。

パスフレーズ、パスワード)を入力する方法で無線 LAN 接続して

# らくらく無線スタートEXで無線設定をする


Mac 版のらくらく無線スタート EX をご利用の場合、CD-ROM 内「mac\_rakuraku」フォルダにある「WREX\_MAC\_SETUP\_ V1040.ZIP」を解凍し、「らくらく無線スタート EX」アイコンをお 使いの Mac にドラッグアンドドロップしてから設定してください。 (機能詳細ガイドにも設定方法が記載されています。)

パソコンの音量を調整してご利用ください。 らくらく無線スタートEXをインストールする Windowsを起動する Administrator(権限のあるアカウント)でログオンしてください。 添付のCD-ROM (ユーティリティ集) をCD-ROMドラ イブにセットする CD-ROMを開封する前に、つなぎかたガイド② の「ソフトウェア のご使用条件」を必ずお読みください。 「自動再生」画面が表示された場合は、 [Menu.exeの 実行] をクリックする Tt*erm WMシリーズ ユーティリティ集 Ver.*X.X Aterm以外の子機(無線LAN内蔵パソコン)で らくらく無線スタートEX」から接続設定する WiMAXルータ取扱説明書及び 動画によるWiMAXサービス加入契約の操作手順 K TCP/IPチューンアップウィザード

※画面はバージョンによって異なる場合があります。 ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら [続行] または [はい] をクリックする ※画面が表示されず、タスクバーに点滅表示される場合があります。 点滅をクリックして画面を開いてください。 らくらく無線スタートEX らくらく無線スタートEX体インストールしま? C太へ(N)〉を押してください。

Aterm Station

( クリック



(Windows VistaまたはWindows 8/7/XP (SP3) の場合)



# ECO設定について

電源 OFF \* 2

(POWERランプ消灯)

(b) (SET)

電源 OFF →アクティブ

POWER ランプが緑点滅するまで 電源ボタン (b) を押します。

アクティブ→電源 OFF

まで電源ボタン(仏)を押します。

POWERランプが赤点灯したら

放すと電源OFFします。

起動完了するまでに約1分かかります。

ディスプレイに「Power OFF」と表示される


(O) (SE

WiMAX 通信はできません

本商品には、動作中の消費電力を抑え、利用可能時間を長くする機能(自動消灯、ウェイティング)、無線の停止状態からでもすばやく利用可能状態に起動する機能(休止状 態)があります。ただし、ウェイティングと休止状態は WiMAX サービス加入契約が完了していないと、設定した状態には自動的に移行しません。

工場出荷時の状態で、自動消灯とウェイティングが設定されています。クイック設定 Web 画面の ECO 設定で設定変更できます。

※4電源ボタン(1)を長く押し続けた場合、POWERランプが赤点灯し、放すと電源OFFに



# ランプ/ディスプレイ表示について

**|動消灯およびウェイティングが設定されています。初期化やファームウェア** の更新などをするときは、SET ボタン SET または電源ボタン Ѿ を押してアク ティブの状態にしてください。一定時間(初期値:30秒)通常点灯します。

| ランプの種類              |         | ランプの色(つきかた) |                                | 本商品の状態   |
|---------------------|---------|-------------|--------------------------------|--|
| ① POWER ランプ<br>(電源) | 通常運用状態  | 0           | 緑点灯                            | 電源が入っているとき   |
| (-2)                |         |             | 緑点滅                            | 起動中  |
|                     |         | ⊙⇔⊙         | 早い緑点滅                          | 電池残量5%未満   |
|                     |         |             | 遅い緑点滅<br>(約5秒間隔)               | 自動消灯中/ウェイティング中   |
|                     |         | 0           | 橙点灯                            | 充電中  |
|                     |         |             |                                | ファームウェアをバージョンアップしているとき   |
|                     |         |             |                                | サインアップで契約情報書き込み中のとき  |
|                     |         | <b>⊙</b> ⇔⊙ | 橙点滅                            | スマートフォンへ給電中(電源OFF/休止状態のみ)  |
|                     |         | 0           | <mark>赤</mark> 点灯              | シャットダウン中 (電源 OFF にしているとき) 電池残量がほとんどない状態で電源ボタン ⑥を押したとき ※電池残量が 0%に近い場合、電源ボタン ⑥を押している間、赤点灯しています。充電してください。 |
|                     |         | (0 ⇔ (0     | 赤点滅                            | 初期化準備状態  |
|                     |         | 0           | 消灯                             | 電源が入っていないとき、または休止状態のとき   |
|                     | 無線設定動作中 | (0 ⇔ (0     | 緑点滅                            | らくらく無線スタートで設定をしているとき   |
|                     |         | (0 ⇔ (0     | 橙点滅                            | らくらく無線スタートで設定をしているとき   |
|                     |         | 0 🖘 0       | 緑橙交互点滅                         | WPS で設定をしているとき   |
|                     |         | 0           | 橙点灯                            | らくらく無線スタートで設定が完了したとき   |
|                     |         |             |                                | WPS で設定が完了したとき   |
|                     |         | 0           | <mark>赤</mark> 点灯<br>(約 10 秒間) | らくらく無線スタートで設定に失敗したとき   |
|                     |         | <b>Ø</b> ⇔0 | 赤点滅                            | WPS で設定に失敗したとき   |

### 本商品内蔵の充電池性能が著しく低下した場合

本商品が内蔵している充電池(バッテリ)の性能が著しく低下(満充電し、連続のWiMAX通信が3時間以上できないような状態)した場合は、「Aterm充電池リベアサービス」(有償)をご利用ください。サービスのご利用方法は、製品 サポートページをご確認ください。

### 本商品をご使用されなくなった場合の処分方法について

本商品に内蔵されている充電池の取り外しはお客様自身では行わないでください。 本商品の廃棄方法は、製品サポートページをご確認ください。

#### WiMAX通信をご利用いただくにあたって


- ◆本商品は日本国内でのご利用を前提にしています。海外に持ち出しての使用はできません。
- サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できなかったり通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい 場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなりますが、電波状態が良いところでも通信が 途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ●本商品は、高度な認証・暗号化技術を使った安全な通信が可能ですが、電波を利用する以上、第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様で自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティに関する設定を行う

●機能詳細ガイド 箱に添付されておりますサポート案内の用紙に記載の URL からご覧ください。 (サポート案内は、「お問い合わせ・アフターサービス」や「お問い合わせ情報」と記載されている場合があります。)

## 【ディスプレイ表示】

<通常表示>

<休止状態表示>



<メッセージ表示>

休止状態の場合、ディスプレイに休 止状態アイコンが表示されます。



| 名称          | 表示            | 状態      | 本商品の状態                              |  |  |
|-------------|---------------|---------|-------------------------------------|--|--|
| ① 電波受信レベル   | T.all         | 点灯      | WiMAX /公衆無線 LAN の電波強度を 5 段階で表示      |  |  |
|             | <u>~1</u>     | 点灯      | 無線 LAN アクセスポイントモードのとき               |  |  |
| ② 接続状態      | III:MITV 点灯   |         | WiMAX でインターネットに接続しているとき             |  |  |
| WIMAX       |               | 点滅      | WiMAX でインターネットに接続処理中                |  |  |
|             | 点灯            |         | 公衆無線 LAN でインターネットに接続しているとき          |  |  |
| WiFi 5      |               | 点滅      | 公衆無線 LAN でインターネットに接続処理中             |  |  |
|             | 圏外            | 点灯      | WiMAX /公衆無線 LAN が圏外のとき              |  |  |
|             | APE-F         | 点灯      | 無線 LAN アクセスポイントモードでインターネットに接続しているとき |  |  |
| ③ 無線 LAN 状態 | <u>-</u>      | 点灯      | 無線 LAN の状態を表示                       |  |  |
| ④ 電池状態      |               | 点灯      | 電池残量を5段階で表示                         |  |  |
|             | <b>3</b>      | 点灯      | 充電中                                 |  |  |
| ⑤ 有線接続状態    | <b>続状態</b> 点灯 |         | USB で接続しているとき                       |  |  |
|             | 器             | 点灯      | 有線 LAN で接続しているとき                    |  |  |
| ⑥ 電池残量      | 100%          | 点灯      | 電池残量の目安を表示                          |  |  |
| ⑦ 休止状態      | €"            | 点灯      | 休止状態中                               |  |  |
|             | 2             | アニメーション | リモート起動が設定されているとき                    |  |  |
| ® USB 給電    | <u> </u>      | アニメーション | スマートフォン側に給電しているとき                   |  |  |
| ⑨ メッセージ     |               |         | メッセージを表示 取扱説明書(CD-ROMに収録) P10-4     |  |  |

な 本商品の操作が一定時間\*なかったときは、本商品のディスプレイ表示が自動的に消えます。再 度ディスプレイを表示させるには、いずれかのボタンを押してください。

※自動消灯機能と連動しています。自動消灯機能で設定した時間が経過すると消灯します。(初期値:30秒)

#### 【クレードルのランプ表示】

| ランプの種類                  | ランプの色(つきかた) |     | 本商品の状態                |
|-------------------------|-------------|-----|-----------------------|
| ① POWER ランプ             | (3)         | 緑点灯 | AC アダプタで給電しているとき      |
| (電源)                    | 3           | 消灯  | AC アダプタで給電していないとき     |
| ② LAN ランプ<br>(有線通信状態表示) | ठ           | 緑点灯 | LAN ポートのリンクが確立しているとき  |
| 字<br>古古                 | 육육          | 緑点滅 | LAN ポートがデータ送受信しているとき  |
|                         | 22          | 消灯  | LAN ポートのリンクが確立していないとき |

Windows、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vistaはオペレーティングシステムです。

Mac、Mac OS、OS Xは、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。 Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 「PlayStation」、「プレイステーション」および「PSP」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。「PS Vita」は同社の商標です。

また、「ブレイステーション 3」、「PSP®「ブレイステーション・ボータブル」」および「PlayStation® Vita」は同社の商品です。 ©Sony Computer Entertainment Inc. Wii・ニンテンドーDS・ディーエス/DS・ニンテンドー3DS・ニンテンドーDSiは、任天堂の登録商標または商標です。 Adobe Reader、Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他すべての商標は、それぞれの権利者の所有物です。 その他、各会社名、各製品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

© NEC AccessTechnica, Ltd. 2012-2013